

**INSTRUKCIJA DIALOGS 110**

Jūsu ārdurvis aprīkotas ar universālu koda atslēgu ar/ bez sarunas iekārtām.
Lai pagarinātu iekārtas kalpošanas ilgumu, lūdzam Jūs ievērot šo instrukciju.

1. Lai atvērtu durvis ar kodu, jāstāda kods uz ieejas iekārtas paneļa. Pogas jānospiež mierīgi, bez sitieniem. Ja kodu sastādot pieļauta kļūda, nospiediet pogu ATLIK (zvaigznīte). Ja kods darbojas, mūzikas skanēšanas laikā atveriet durvis.
2. Atverot durvis ar atslēgu, atslēga jāievieto slēdzenes caurumā un jāpagriež TIKAI par 90 grādiem un vienlaicīgi atveriet durvis. Izvelciet atslēgu, pagriežot to atpakaļ.
3. Lai sarunātos ar mājas iedzīvotājiem, jānospiež vajadzīgā dzīvokļa numurs un jāsarunājas ar abonentu. Signāls skan tikai pogas IZSAUKUMS nospiešanas laikā. Sarunas ilgums 1 minūte. Sarunu var pagarināt, no jauna nospiežot pogu IZSAUKUMS (A). Durvju atvēršana no attāluma notiek 4 REIZES nospiežot pogu uz klausules. Apmeklētājs var ieiet, mūzikas skanēšanas laikā.
4. Nepielietojiet pārmerīgu spēku atslēgai. Patvaļīgi nemainiet telefona klausules stāvokli. Klausuli pareizi un mierīgi novietojiet uz turētāja.

Savlaicīgi ziņojiet par sistēmas bojājumiem.

Lattelekom - 67517326; 67379805; Tele2 - 25901495; BiFri - 22153132.

ИНСТРУКЦИЯ DIALOGS 110

Ваша входная дверь оснащена универсальным кодовым замком с переговорными устройствами.

Для продления срока службы устройства просим Вас соблюдать данную инструкцию.

1. Для открывания двери кодом надо набрать код на панели входного устройства. Кнопки надо нажимать спокойно. При ошибочном наборе нажмите кнопку СБРОС (звездочка). При срабатывании кода откройте дверь во время звучания музыки.
2. Для открывания двери ключом вставьте ключ в замочную скважину и, повернув его ТОЛЬКО на 90 градусов, откройте дверь.
3. Для связи с жильцами наберите номер квартиры нажав кнопку ВЫЗОВ (A). Сигнал звучит только во время нажатия кнопки ВЫЗОВ. Длительность разговора 1 минута. Разговор можно продлить нажав кнопку ВЫЗОВ. Дистанционное открывание двери происходит после нажатия 4 РАЗА на кнопку открывания абонентского устройства. Посетитель может войти во время звучания музыки.
4. Не применяйте чрезмерных усилий к замку.
Не переставляйте самостоятельно абонентское устройство. Обращайтесь с ним аккуратно.

Своевременно сообщайте о всех неполадках в системе.

Lattelekom - 67517326; 67379805; Tele2 - 25901495; BiFri - 22153132.